

4.2 Information i display

Informationskoder er vist på nedenstående figur – detaljeret beskrivelse følger.



Infokoderne vises som 7 individuelle symboler. Hver især indikerer de en speciel tilstand for måleren. Se, i nedenstående tabel, betydningen af hvert ikon, og betingelser for hvornår de vises.

Infokode	Ikon/symbol	Betydning
Reverse flow (Baglæns flow)		En pil vises i displayet, hvis der er baglæns flow gennem måleren
LEAK (Læk)		Symbolet vises, hvis vandet ikke har stået stille i måleren i løbet af de seneste 24 timer (ift. en forprogrammeret grænse). Dette kan være et tegn på en utæt vandhane eller et toilet der løber
BURST (Rørbrud)		Symbolet fremkommer, hvis flowet i måleren overskrider en forprogrammeret grænse, i en periode på mindst 30 minutter, som tegn på rørbrud
(DRY) (Ingen flow)		Symbolet vises, hvis måleren ikke er vandfyldt
TAMPER (manipulation)		Ikonet vises, hvis der er været forsøg på snyd. (hvis forseglingen er brudt). Måleren er dermed ikke længere gyldig til faktureringsformål
Batteri		Ikonet vises, når rest-batterikapaciteten er nede på 6 måneder (eller når spændingen falder til under 2,9V)
Radio OFF (radio slukket)		Symbolet vises, hvis måleren (stadig) er i transport mode, og den indbyggede radiosender er slukket. Senderen tænder automatisk, når den første ½ liter vand er løbet gennem måleren

Alle infokoder forsvinder igen, når den aktuelle tilstand i måleren ikke længere er til stede; dog undtaget 'TAMPER'. Så snart denne kode er blevet aktiveret, vil den efterfølgende altid være aktiv.

Yderligere detaljer om infokoder, findes i kapitel 7.10 *Infokoder – generelt*